

# PLAN PLANCHER

## OUVERTURES

Mesures exprimées en pouces  
\*\*\*(Extérieur des moulures)\*\*\*

### Fenêtres

F1 : 51 x 59

F2 : 41 x 59

F3 : 66½ x 59

P1 : 74 x 83

P2 : 60 x 83

### Électroménagers

Frigo : 33 x 69

Poêle : 30

M-Ondes : 14 x 22¾

**\*\*Note: Mesures approximatives\*\*  
peuvent varier légèrement.  
À titre d'information seulement**

Étage:

# NIVEAU 3

Légende:

	2½
	3½
	4½
	5½

# BLOC 3

